Инструкция по загрузке образа ОС Linux на процессорные платы К-88 и установке ПО АТС М-200.

Необходимое оборудование:

- Компьютер с установленной ОС Linux. Примечание. В результате нескольких неудачных экспериментов выявлена нестабильная работа подключения при использовании ОС Linux, установленной в виртуализированной среде (VMWARE). Плата периодически отваливалась, так что процесс прошивки становился невозможным.
- 2. Набор кабелей для подключения платы К-88 по RS-232 интерфейсу (сом порт) кабель-переходник USB-COM (если на компьютере нет сом порта)



- удлинитель разъема DB-9 (мама-мама)



- кабель для непосредственного подключения к плате К-88



В итоге, должна получиться следующая последовательность кабелей



3. Ethernet патчкорд.

Учитывая небольшой размер квадратного отверстия на лицевой стороне платы К-88 для доступа к микроUSB интерфейсу



Необходимо применять USB – микроUSB кабель с максимально тонким корпусом в области микроUSB разъема. Также для более удобного подключения можно несильно нажать на плату с обратной стороны микроUSB разъема.



Необходимое ПО:

 Образ системы и программу для «заливки» образа в память платы. Файл marsboard.tar (архивный) содержит:

 образ ОС (каталог image)
 программу «заливки» образа - rkflashtool (каталог rkflashtool)
 Примечание. Перед началом работы необходимо установить программу в систему. Для чего заходим в каталог программы «заливки» образа - /rkflashtool и устанавливаем командой «make install».

- скрипт для запуска процесса – make_mal_rk3066.sh

2. ПО ATC M200

Комплект файлов, необходимых для работы АТС М-200:

Для последнего релиза 01.09.2016г. комплект файлов состоит из:

- atsupdate
- BIN-MAL-RK3066-51035.tar
- options
- update_doc_files-00.14.tar
- update_files_rk3066_0.0.1.tar
- update_sort_files-00.14.tar
- update_web_files-00.14.tar
- WWW-MAL-51035.tar

Последовательность действий.

1. Подключаем Разъем 1 (см. фото) к разъему Console X7 на процессорной плате



- Подключаем Разъем 2 к USB разъему компьютера.
 Примечание. Для корректной работы переходника USB-COM, должны быть предварительно установлены драйверы в OC.
- 3. Настраиваем подключение по COM порту в программе Putty, используя следующие параметры:

🔀 PuTTY Configuration			? ×
Category:			
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Options controllin Select a serial line Serial line to connect to Configure the serial line Speed (baud) Data bits Stop bits Parity Flow control	ng local serial lines COM4 115200 8 1 None XON/XOFF	
About Help		Open C	ancel

Номер серийного порта может быть отличным от указанного на скриншоте !

4. Вставляем плату в станцию, включаем питание и убеждаемся, что в терминале появляется информация о первичной загрузке



Это означает, что RS-232 интерфейс настроен верно и можно переходить к следующему шагу.

- 5. Выключаем питание станции.
- 6. Подключаем в разъем микроUSB (PC_LINK) платы K-88 кабель, зажимаем острым предметом кнопку рядом с разъемом и , удерживая кнопку нажатой, включаем питание станции. В терминале должна появиться следующая информация – "RECOVERY key is pressed." и через некоторое время появится сообщение UsbConnected. Теперь кнопку можно отпускать и подключать USB кабель к компьютеру с OC linux.

```
Ubuntu 14.04.5 LTS m-200 ttyS2
m-200 login: DDR Version 1.04 20140217
In
DDR3
300MHz
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=8 Size=1024MB
Memory OK
OUT
BUILD====2
No.1 FLASH ID:ad de 14 a7 42 4a
OK! 1636604
unsigned!
SecureBootEn = 0 0
Boot ver: 2014-06-27#2.15
RECOVERY key is pressed
UsbBoot 1642082
UsbHook ...2296436
powerOn 2296463
 2296460 12296463
E:Invaid tag(0x4D524150) !
Load failed!
 12298825 UsbConnected
```

При этом в терминале сообщение USB connected должно появиться еще три раза.



Примечание. На периодические сообщения power off в консоли не обращать внимание.

- 7. Из каталога с образом системы запускаем скрипт установки
 - sh make_mal_rk3066.sh
- 8. Начнется процесс «заливки», который характеризуется записью информации в разделы: boot, rootfs,ats, dumps,tarif,voice.

При этом скрипт «забирает» управление – ввод новых команд в консоли невозможен.



Процесс длится около 10 минут.

По окончании процесса появится сообщение – rebooting device и скрипт «отдаст» управление.

- 9. Перезагружаем плату по питанию при этом в терминале мы должны увидеть нормальную загрузку OC Linux (UBUNTU)
- 10. Дожидаемся приглашения и вводим login-password (atsuser-atsuser)
- 11. Далее автоматически начнется процесс выравнивания разделов (resize partition), после чего появится окно

Настройка МТА Хотите произвести настройки от МТА?	
< Yes > < No >	

Выбираем YES, на следующем окне

Выберите ус	Выб тройство:	ор устройства	
(*) () ()	MAL MP CONVERTER	<mark>устройство МАЛ</mark> устройство МР устройство СОРМ	1 конвертор
	< <mark>0</mark> K >	<cancel></cancel>	•

IP адрес не меняем, нажимаем Ок.



На этом процесс «заливки» окончен, можно переходить к установке ПО АТС.

- 12. Подключаемся к ATC по Ethernet.
- 13. Заходим в файл ATS/SYSCONFIG/@interfaces и изменяем IP адрес, маску и шлюз согласно настройкам текущей сети.
- 14. В каталог ATS/UPDATE с помощью программы WinSCP копируем необходимые файлы.
- 15. Переходим в режим root : su root (pass root)
- 16. Даем команду chmod +x /ATS/UPDATE/atsupdate (делаем файл исполняемым)
- 17. Даем команду /ATS/UPDATE/atsupdate mal (запускаем установку/обновление)
- 18. Дожидаемся окончания и перезагружаем модуль.
- 19. Подключаемся к АТС через SMPadmin и загружаем необходимую конфигурацию.

SMP ATC									
Γ			Активен			Восстановить			
		N≗	Тип Мотор		Конфигурал		ия от	Статус	ryc
		100	МАЛ	5.86.79		отсутству	јет	ИГН	
					ц.,				48
	•							•	
	Отконть терминал				Занг		JULIA	٦	
	открыть терминал								
	Загрузка ПО			Перезапуск					
							╡		
	Записать конфигурацию			Прочита	ать конф	игурацию			
		Снят	ь трасси	ровку		Уста	ановить в	время	
	L.	anoen				0		чал	Ē
	301	апови	пь врема	a pecilapia			пять жур	пал	
P									